

GloboFleet®

GloboFleet Downloadkey

Manual de instrucciones



EAN / GTIN 4260179020070

Contenido

Índice	2
Leer los datos del tacógrafo	3
Leer los datos de la tarjeta de conductor y del tacógrafo	4
Transferir datos al pc	5
Formatear la Llave de descarga	5
Memoria de datos, VDO DTCO 1381	6
Memoria de datos, Stoneridge SE5000	7
Memoria de datos, Actia Smartach	8
Error al descargar	9
Llave de descarga – Herramientas de configuración	10

1 Puerto USB (PC)

2 Estado de LEDs

3 Conexión para el Tacógrafo



Indicación:

La descarga de la memoria de masa del tacógrafo digital puede durar varias horas dependiendo del periodo! Normalmente la descarga es de al menos 30 minutos de duración.

Leer los datos del tacógrafo

1. Insertar la tarjeta de empresa en el tacógrafo digital y esperar hasta que se registre completamente.



2. Insertar la Llave de descarga en el espacio libre del tacógrafo digital (fig.06).

3. Esperar, mientras se descarga y el led parpadea en verde. Cuando el led está encendido permanente de color verde, significa que la descarga ha sido finalizada exitosamente y la Llave de descarga puede ser extraída.

Aviso importante:

Al insertar la llave de descarga por favor no encender el motor del vehículo, porque se pueden producir picos de voltaje muy altos que podrían dañar la llave de descarga.

Leer los datos de la tarjeta de conductor y del tacógrafo

1. Insertar en el espacio izquierdo del tacógrafo la tarjeta de conductor y la tarjeta de empresa en el espacio derecho y por favor esperar hasta que las tarjetas están completamente registradas.



2. Insertar la Llave de descarga en el espacio libre del tacógrafo digital (fig.06).

3. Esperar, mientras se descarga y el led parpadea en verde. Cuando el led está encendido permanente de color verde, significa que la descarga ha sido finalizada exitosamente y la Llave de descarga puede ser extraída.

Transferir datos al pc

Conectar la Llave de descarga en un puerto USB libre en su pc. Si ya tiene instalado el software GloboFleet CC Plus serán los datos automáticamente copiados en el pc.


También podrá copiar los datos manualmente al disco duro y asegurarlos. La Llave de descarga funciona de igual forma que un usb-stick en su pc.

Formatear la Llave de descarga

Usted podrá formatear la Llave de descarga de igual forma que un usb-stick. En administrador en el símbolo de la Llave de descarga hacer clic en el botón derecho del ratón y elegir „Formatear“.

Esta función sólo será necesario cuando la Llave de descarga está llena. Después de formatear expulsar la Llave de descarga del pc. Insertar nuevamente la Llave de descarga en el pc y al volver a conectar la Llave de descarga, se colocará así los datos configurados automáticamente al pc.

Memoria de datos – VDO DTCO 1381



En VDO DTCO 1381 se encuentra la conexión para bajar la memoria de datos, detrás de la tapa entre las ranuras para las tarjetas.

En el lugar de la tapa presionar con el dedo, donde se encuentra un hueco de tamaño pequeño. Luego abrir la tapa y observar el espacio donde se debe conectar la Llave de descarga.

Se podrá realizar la descarga sólo con la tarjeta de empresa, tarjeta del taller o tarjeta de control. Cerrar la tapa después de descargar.

Memoria de datos – Stoneridge SE5000



En Stoneridge SE 5000 se encuentra la conexión para bajar la memoria de datos, detrás de la bandeja para el papel en el espacio derecho.

Para descargar la memoria de datos y llegar a la conexión tendrá que quitar el papel.

Al quitar el papel se podrá observar en el espacio izquierdo de la bandeja la conexión para la Llave de descarga.

Se podrá realizar la descarga sólo con la tarjeta de empresa, tarjeta del taller o tarjeta de control. Colocar de nuevo la bandeja después de la descarga.

Memoria de datos – Actia SmartTach



En Actia SmartTach se encuentra la conexión para bajar la memoria de datos, debajo de la tapa del lado derecho del vizualizador.

Para descargar la memoria de datos y llegar a la conexión, abrir la tapa.

Se podrá realizar la descarga sólo con la tarjeta de empresa, tarjeta del taller o tarjeta de control.

Error al descargar

En algunas versiones antiguas del software para el tacógrafo digital puede aparecer el siguiente mensaje de error:

```
x↓ fallo  
descarga dat.
```

Presionar OK para confirmar el mensaje del tacógrafo.

Después de haber confirmado la descarga se iniciará automáticamente.

Llave de descarga – Herramienta de configuración

La GloboFleet Downloadkey esta producida para descargar siempre los datos del tacógrafo digital, desde su última descarga.

Con la herramienta de configuración podrá a su necesidad la GloboFleet Downloadkey configurarla.

Instalar e iniciar la herramienta de configuración. El configurador se iniciará cuando inserte la GloboFleet Downloadkey.



Con el configurador GloboFleet podrá realizar los siguientes ajustes:

Descarga de las actividades-desde la última descarga

- Los últimos XX días
- Periodo desde el XX hasta el XX
- Todos los datos disponibles

Descarga de los incidentes y errores

Descarga de la Velocidad

Descarga de los datos técnicos

Descarga de las actividades

Al presionar la tecla „aplicar“ ❶ estarán los ajustes guardados en el configurador de la Llave de descarga y queda abierto. En „o.k.“ ❷ estarán los ajustes guardados en el configurador de la Llave de descarga y queda automáticamente cerrado. En „cancelar“ ❸ se cierra el configurador sin guardar cambios en la Llave de descarga.



Datos técnicos:

1 x Puerto USB estándar

1 x Conexión estándar para el tacógrafo

Almacenamiento: 64 MB (ca.1.000 Downloads)

Peso: ca.20g

Dimensiones: 108 x 22 x 11 mm (l x a x a)

Color: Negro

GloboFleet S.L.

Av. Maisonnaeve 33, portal 3- 3°

03003 Alicante

España

www.globofleet.es



4260179020070